

Brukerveiledning

JOJO Kabeltrommel

FORSIKTIG

Fare: Elektriske ledninger kan være farlige. Misbruk kan resultere i BRANN eller DØD ved ELEKTRISK STØT. Vennligst les nøye og følg alle instruksjoner.

1. IKKE BRUK HVIS SKADET. Inspiser grundig før hver bruk.
2. Sørg for at strømkilden er kompatibel med spenningsklassifiseringen.
Strømkilden skal ha beskyttelse mot kortslutning og overbelastning.
3. Ikke demonter noen deler av noen grunn. Må kun kontrolleres av kvalifisert servicepersonell.
4. IKKE BRUK NÅR VÅT. Hold tilkoblingen unna vann. Ikke utsett for regn eller fuktighet.
5. UNNGÅ OVEROPPHETING. Ikke utsett for ekstrem varme eller flamme. Rull opp ledningen og ikke dekk den med noe materiale.
6. Strømledningen skal ikke gå gjennom døråpninger, hull i tak, vegger eller gulv. Hold arbeidsområdet rent.
7. Ikke kjør, dra eller plasser gjenstander over ledningen. Hold barn og kjæledyr unna ledningen.
8. Ikke koble fra strømkilden ved å trekke i ledningen eller bruk overdreven kraft på ledningen.

INSTALLERING PÅ VEGG ELLER TAK

1. Kun kvalifiserte elektrikere kan installere/servicere denne ledningsspolen.
2. Skruer må gå gjennom hullene på braketten som fester kabeltrommelen til vegg eller tak.
3. Juster kabelstopperen til passende posisjon ved behov

OPERASJON

1. Kontroller at spolen fungerer korrekt ved å trekke ut slangen sakte. En "klikkelyd" vil høres for hver halvdel trommelen roteres.
2. For å låse spolen, trekk ut ledningen og la den trekke seg tilbake etter å ha hørt det første, andre eller tredje "klikket".
3. For å løsne, trekk sakte ut slangen til "klikkelyden" stopper, og la deretter ledningen trekke seg tilbake til ledningstopperen hviler mot ledningen.

Kontaktinformasjon:

- Produsent: IBG AS
- Kontaktinformasjon:
 - Telefon: +47 23 24 48 00
 - E-post: firmapost@ibg.no
 - Nettside: www.ibg.no

User manual

JOJO Cable Reel

CAUTION

Danger: Electrical cords can be hazardous. Misuse can result in FIRE or DEATH by ELECTRICAL SHOCK.
Please read carefully and follow all directions.

1. DO NOT USE IF DAMAGED. Inspect thoroughly before each use.
2. Make sure the power source is compatible with the voltage rating.
Power source should have protection against short circuit and overload.
3. Do not disassemble any parts for any reason. Must only be checked by qualified service personnel.
4. DO NOT USE WHEN WET. Keep connection away from water. Do not expose to rain or moisture.
5. AVOID OVERHEATING. Do not expose to extreme heat or flame. Uncoil cord and do not cover it with any material.
6. Power cord should not run through doorways, holes in ceilings, walls or floors. Keep the work area clean.
7. Do not drive, drag or place objects over cord. Keep children and pets away from the cord.
8. Do not disconnect power source by pulling on cord or use excessive pull force on cord assembly.

INSTALLING ON WALL OR CEILING

1. Only qualified electricians can install/service this cord reel.
2. Screw anchors must go through the holes on bracket securing the cable reel on wall or ceiling.
3. Adjust the cable stopper to the suitable position when required

OPERATION

1. Check reel for correct operation by slowly pulling out the hose. A "clicking" sound will be heard every half rotation of the drum.
2. To latch the reel, pull out the cord and allow it to retract after hearing the first, second or third "click".
3. To unlatch, slowly pull out the hose until the "clicking" noise stops, then let the cord retract until the cord stopper rests against the cord guide.

Contact information

- Produced by IBG AS, Norway
 - Telefon: +47 23 24 48 00
 - E-post: firmapost@ibg.no
 - Nettside: www.ibg.no