

DEKKEFOLIE BLÅ for tekstilgulv

Leggeanvisning gulvbeskyttelse

Det er brukerens ansvar å kontrollere at dette produktet er egnet for bruk på det tiltenkte gulvet. Dette er fordi det finnes så mange ulike typer tekstilgulv og faktorer som kan påvirke resultatet.

Dekkefolie påført
Dato:

/ /

VIKTIGE PUNKTER

- Skal KUN brukes på tekstilgulv.
- Anbefales ikke på ull- og naturmatter og Flotex.
- Flere regelmessige kontroller bør utføres ved bruk på visse matter med skåret luv eller flatvevd struktur. Kan feste noe hardere på disse.
- Påføringstid: Opptil 45 dager.
- Romtemperatur, gangtrafikk, luft- og gulvfuktighet, sollys og lengre påføringstid enn anbefalt kan påvirke resultatet.
- Bruk dekkfolien innen 12 måneder etter produksjonsdato (se etiketten på emballasjen)
- Tiden forkortes hvis produktet oppbevares eller håndteres på feil måte.

FØR PÅFØRING

- Oppbevar dekkefolien i tørre omgivelser, uten overdreven kulde/varme eller fuktighet. Anbefalt temperatur ved oppbevaring er mellom 10 og 25 °C.
 - Slå av eventuell gulvvarme.
 - Påfør aldri dekkefolien på et fuktig eller nyvasket tekstilgulv.
 - For å unngå reaksjon skal eventuelt gulvlim under tekstilgulvet herde før dekkefolien påføres. Ved tapelim/fikseringslim trengs det ingen ventetid i normale tilfeller.
 - Sjekk med den aktuelle limprodusenten for mer informasjon om tørketider.
1. Kontroller deretter at fuktinnholdet i undergulvet og luften ligger innenfor AMA-11-krav for gulvbelegg.
 2. Pass på at hele gulvoverflaten er støvfri og tørr for bedre heft.

UNDER PÅFØRINGEN

1. Test dekkefolien på en mindre viktig overflate først. Observer eventuelt problemer.
2. Dekk hele gulvoverflaten litt overlappet for optimal beskyttelse. Vi anbefaler å bruke dekkefolie skjøterulle blå for å dekke helt inn mot veggen/listen.

Etter påføringen

1. For å unngå luftbobler og andre ujevnheter anbefaler vi å rulle med applikator på tvers av lengdene.
2. Kontroller dekkefolien regelmessig. Observer eventuelle problemer.
3. For å ha best mulig kontroll fylles påføringsdato ut i ruten over. La dokumentet ligge på plass. Tips: fest dokumentet mellom en av dekkefoliens overlappinger.

FJERNING

1. Ta forsiktig opp dekkefolien.
2. Unngå unødig trafikk på gulvet i minst 1 time etter fjerningen.
3. Dekkefolien skal ikke gjenbrukes. Avhendes på miljøvennlig måte. Avfallskode: 170203 Plast.

Hvis dekkefolien har etterlatt limrester på tekstilgulvet pga. unormale forhold, skal en profesjonell tepperengjører kontaktes.

Detaljer i dokumentet kan endres uten varsel. Revidert: 02/2024. Med forbehold om trykkfeil.