

Tørrlim med folieberar:

UZIN U-FIXX

Tørrlimfolie til vinyl-/CV-golvbelegg, LVT, gummigolvbelegg og tuftede tepper på glatte underlag eller eksisterende golvbelegg.

BRUKSOMRÅDER:

Homogene og heterogene PVC- eller CV-belegg i baner og fliser

LVT med en lengde på opptil 1300 mm

Vevde vinyl-polyesterbelegg

Homogene gummibelegg i baner og fliser opp til 3,5 mm

Tuftede tekstilbelegg i baner og fliser

Teppesfliser

Ballgarn® og ballfleece®.

EGNET TIL:

Eksisterende, strukturfrie gulvbelegg:

- ▶ PVC- eller CV-belegg
- ▶ LVT
- ▶ PVC-belagte korkbelegg
- ▶ Linoleum
- ▶ PUR- og epoksyharpiksbelegg (minst 3 måneder gamle)
- ▶ Gummibelegg
- ▶ PVC-frie belegg
- ▶ Kunstig stein, terrazzo, keramiske fliser (uten høydeforskyvning)
- ▶ Aluminium og metall

Nivellerte, glatte underlag:

- ▶ Sementbaserte, gipsbaserte og FusionTec avrettingsmasser
- ▶ Fuktsperrer av epoxy
- ▶ 2-komponent PUR-avrettingsmasser



PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:

Dobbeltklebende system med ulike klebekrefter på begge sider. Systemet er basert på en foliebærer der undersiden av folien har en svakere klebeevne for å muliggjøre enkel og lett fjerning senere. Den sterkere klebeevnen på oversiden sikrer en optimal forbindelse til gulvbeleggets bakside. Egnet til legging av dimensjonsstabile tekstiler og halvharde gulvbelegg uten arealbegrensning. U-FIXX er motstandsdyktig mot rengjøring og egnet for sprøyteekstraksjon.

- ▶ Lett å fjerne: Kan i de fleste tilfeller fjernes uten å etterlate kleberester.
- ▶ Rask og enkel installasjon
- ▶ Gulvbelegg kan umiddelbart belastes.
- ▶ Kan straks sveises eller fuges.
- ▶ Løsningsmidelfri, i samsvar med TRGS 610.

TEKNISKE DATA:

Emballasje	Pappeske
Emballasjestørrelse	Innhold rekker til 20 m ² 18,75 m ² folie (75 cm x 25 m) 1,25 m ² kanttape (5 cm x 25 m)
Holdbarhet	Minst 24 måneder
Farge	Transparent
Ileggningstid	Ubegrenset
Herdetid	Ingen
Belastningsbar	Umiddelbart etter legging.
Minste arbeidstemperatur	15 °C på gulvet
Kan belastes	Umiddelbart etter legging.
Klar til sveising/trådfuging	Umiddelbart etter legging.



Til < nye halvharde og tekstile gulvbelegg

På > Nye underlag og eksisterende gulvbelegg

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Forberedelse av rått undergulv:

Undergulvet skal være fast, jevnt, permanent tørt, fritt for sprekker, rent og uten stoffer som kan påvirke vedheftingen. Kontroller underlaget i samsvar med gjeldende normer og retningslinjer, og påpek eventuelle mangler. Støvsug overflaten grundig, påfør primer og avrettingsmasse. Bruk egnede primere og avrettingsmasser fra UZIN sin produktoversikt, avhengig av underlag, overdekking og belastning. Primer og avrettingsmasse skal alltid tørke godt gjennom. Aluminium og rustfritt metall skal avfettes grundig. Følg produktdatabladene for både UZIN-produkter og gulvbelegg.

Forberedelse av sparklete, glatte underlag:

Undergulvet skal være fast, jevnt, permanent tørt, fritt for sprekker, rent og uten stoffer som kan påvirke vedheftingen. Kontroller underlaget i samsvar med gjeldende normer og retningslinjer, og påpek eventuelle mangler. Støvsug overflaten grundig, påfør UZIN Planus primer ufortynnet, i et jevnt, tynt lag påført kryssvis med egnet malerull. Overflaten skal etter tørking ha en tynn film med lett glans. La primeren tørke i minst 2 timer ved god ventilasjon. Planus skal være helt tørr. Tørketiden avhenger av ventilasjon, romklima og underlag. På kalsiumsulfatbaserte avrettingsmasser kan tørketiden være opptil 4 timer. La UZIN Planus tørke godt gjennom.

Testliming:

Foreta alltid en testliming. Press U-FIXX godt ned på undergulvet. Hvis U-FIXX løsner fra undergulvet, påfør et ekstra lag Planus og gjenta testlimingen.

Forberedelse av eksisterende gulvbelegg:

Eksisterende belegg skal være permanent tørt, hardt, bærekraftig, fast bundet, plant og fritt for fett, støv og silikon. Rengjør underlaget og vask det deretter med en fuktig klut. Ved fete rester, vask gulvet med et mildt, fortynnet rengjøringsmiddel (avfetting) og nøytraliser det deretter grundig med vann. Ikke bruk grunnrengjøringsmiddel, og slip ikke overflaten.

Testliming:

Foreta alltid en testliming. Press U-FIXX godt ned på underlaget. Hvis det oppstår bobler, eller U-FIXX løsner, rengjør eller avfett underlaget på nytt og gjenta testlimingen. Søk teknisk rådgivning ved behov.

Reparasjon av skader:

Skadede områder i det eksisterende belegget (f.eks. sprekker, hull, inntrykk osv.) skal skjæres ut og fylles med en formfast, ikke-slipet avrettingsmasse (f.eks. UZIN NC 888S). Ikke bruk dispersjonsbaserte avrettingsmasser. Hvis avrettingsmassen slipes, skal den forbehandles med en filmdannende dispersjonsprimer og tørkes godt gjennom.

BEARBEIDING:

Påføring av UZIN U-FIXX kanttape:

Påfør kanttape langs vegger, dører og oppstående bygningsdeler for å:

- ▶ jevne ut ujevnheter i veggområdet
- ▶ oppnå økt klebekraft i kantområdet
- ▶ lette klebingen på vanskelig tilgjengelige steder

- ▶ Påfør UZIN U-FIXX kanttape ved endesamlinger eller overlapp folien og skjær sammen.

Legging av U-FIXX:

Rull ut U-FIXX i samme retning som det nye gulvbelegget, press det godt fast og skjær det til med en buet kniv ved skjøter, eller støt banene sammen (maks. 3 mm mellomrom er tillatt, ingen overlapping). Unngå å skade underlaget. Legg den siste banen U-FIXX fra veggen, og skjær eventuelle overlapp nøyaktig til med en buet kniv. Unngå å skade underlaget. Oppbevar rester av U-FIXX-rullen i den originale esken.

Viktig: Den sterkt klebende siden (med beskyttelsespapir) må aldri limes direkte på underlaget. Rull kun ut så mye U-FIXX som du kan legge gulvbelegg på samme dag.

UZIN U-FIXX og gulvbelegget skal før påføring akklimatiseres i rommet der de skal legges, i minst 48 timer.

Legging av gulvbelegg i baner:

Legg gulvbelegget ut og tilpass det grovt. Skjær skjøtene etter produsentens anvisninger før legging. Ved dobbeltskjæring legges en stållineal under skjøten, slik at UZIN U-FIXX ikke blir skåret gjennom. Gulvbeleggets skjød må ikke ligge på UZIN U-FIXX-skjøten. Legg banene nøyaktig sammen ved skjøtene, og brett dem deretter halvt tilbake. Trekk deretter beskyttelsespapiret fra UZIN U-FIXX flatt og rett frem til det tilbakelagte gulvbelegget. Skjær av det trukne beskyttelsespapiret, unntatt en rest på 10 cm. Brett resten under det tilbakelagte gulvbelegget og dann en flapp. Legg først hovedbanen, og legg deretter den andre banen gradvis og nøyaktig ved skjøten. Gni eller vals det lagte gulvbelegget i tverretningen. For å minimere avfallsvolumet, stable og rull sammen beskyttelsespapiret.

Merk for tekstile belegg:

Bruk ikke knekkstrammer eller skjøteklemmer. Ved for stor avstand i skjøten eller for store spenninger i teppet er en legging med tørklebemiddel ikke mulig.

Merk for halvharde gulvbelegg:

Alle fuger og skjøter på halvharde gulvbelegg i baner og fliser (unntatt LVT) skal sveises eller fuges termisk eller kjemisk. For utføring av sveising eller fuging skal gulvbeleggsprodusentens anvisninger følges. Sveising eller fuging kan utføres umiddelbart etter legging.

Legging av LVT og fliser:

Marker startpunktene for den første fliseraden med en egnet penn på beskyttelsespapiret. Legg en stållineal langs startpunktene og juster den nøyaktig på plass. Trekk beskyttelsespapiret fra UZIN U-FIXX flatt og rett opp til stållinealen. Riv deretter beskyttelsespapiret skrått oppover langs den godt belastede stållinealen. Den oppståtte rette linjen fungerer som anleggslinje for den første fliseraden. Legg flisene langs anleggslinjen uten trekk og spenning, og trykk dem fast med hånden. Trekk deretter løpende beskyttelsespapir flatt og rett tilbake, og legg de øvrige gulvbeleggsselementene som beskrevet. Ved leggestopp kan beskyttelsespapiret legges tilbake som beskyttelse for UZIN U-FIXX. Gni eller vals det lagte gulvbelegget fast i tverretningen. For å minimere avfallsvolumet, stable og rull sammen beskyttelsespapiret.

Fjerning av belegg og folie:

Skjær først gulvbelegget i strimler uten å skade det underliggende belegget. Trekk gulvbelegget fra et hjørne sammen med UZIN U-FIXX av underlaget i en flat vinkel – ferdig! Det kan være kleberester på underlaget eller det underliggende gamle belegget. Den opprinnelige tilstanden kan derfor ikke garanteres. UZIN U-FIXX kan sammen med gulvbelegget avhendes i samsvar med lokale avhendingsforskrifter.

VIKTIG INFORMASJON:

Oppbevaring:

- ▶ Oppbevares stående, tørt, kjølig og vekk fra direkte sollys. Oppbevares stående, tørt, kjølig og beskyttet mot direkte sollys. Pakk åpne ruller tilbake i originalemballasjen.
- ▶ Åpne ruller skal pakkes inn igjen i beskyttelsespapir og legges tilbake i den originale emballasjen.
- ▶ For spørsmål angående restfri fjerning anbefales det å innhente teknisk rådgivning.
- ▶ Egned for vinyl- og gummigulvbelegg, tekstile gulvbelegg med PVC-bakside i baner og fliser som oppfyller teststandardene EN 434 eller EN ISO 23999 med måleendringer på $\leq 0,40\%$.
- ▶ LVT-gulvbelegg som oppfyller måleendringer på $\leq 0,25\%$ i samsvar med de samme standardene.
- ▶ Tufte tekstile gulvbelegg.
- ▶ **Viktige krav:** Bare LVT-gulvbelegg og PVC-fliser uten synlige defekter, avvik eller buler skal brukes.
- ▶ Halvhårde gulvbelegg (bortsett fra LVT) skal alltid sveises eller fuges i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Dette kan gjøres umiddelbart etter legging.
- ▶ Underlag av PUR eller epoxy skal være glatte og minst 3 måneder gamle. Kunststein, terrazzo eller keramiske fliser skal være glatte og uten synlige høydeforskjeller.

Garanti:

UZIN gir 5 års garanti på alle egenskaper som er nevnt i leggeveiledningen.

Produktet oppfyller VOB del C, punkt 2.7 for klebemiddel: "De danner en fast og varig forbindelse, påvirker verken gulvbelegg eller underlag og forårsaker ingen luktplager etter installasjonen." Følg de gjeldende reglene og tekniske standardene for gulvbelegg i samsvar med nasjonale normer

Garantien bortfaller dersom:

Ved feil bruk:

- ▶ Produktet brukes utendørs, i operasjonsrom eller i bilindustrien.
- ▶ U-FIXX brukes på trapper eller vegger.
- ▶ Unormale kjemiske eller mekaniske påvirkninger skader produktet.
- ▶ Underlaget har utilstrekkelig styrke, og det oppstår sprekker.
- ▶ Feil i installasjon:
- ▶ Installasjon utføres ved temperaturer under 15°C (på gulvet).
- ▶ Fuging/sveising ikke utføres på elastiske gulvbelegg (unntatt LVT).
- ▶ Det ikke er utført en limtest.
- ▶ Kjemiske reaksjoner mellom gulvbelegg og underlag forårsaker misfarging.

- ▶ Dimensjonelle endringer i gulvbelegget medfører fuger eller buler.
- ▶ Gulvbelegget legges under press eller spenning.
- ▶ U-FIXX utsettes for fukt eller termiske belastninger (f.eks. i vinterhager).

GODKJENNING OG MILJØMERKE:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjon

SAMMENSETNING:

Akrylat-kopolymer, fukt- og skumdemper, spesialfilm og papir

ARBEIDS- OG MILJØVERN:

Produktet krever ingen spesielle tiltak for beskyttelse av bruker. Av arbeidshygieniske grunner anbefaler vi at det ikke drikkes, spises eller røykes ved bruk. Lagres utilgjengelig for barn. For mer informasjon, se www.uzin.com eller kontakt +49 731 4097-0.

DEPONERING:

Tom emballasje og papphylser kan resirkuleres. Materialrester er husholdningsavfall.