

LED Lyskaster/Arbeidslampe

Viktig :Les bruksanvisning nøye for sammensetting og bruk. Gjelder fastmontering. Lampen er levert med montert kabel- Behold instruksjonen for fremtidig referanse.

I .Hoved informasjon teknisk.

Type:	Rated Power:	Supply Current	Power factor	Tempered Glass	Weight	Maximum projected area	Dimensions	Remark:
LN3298	150W	MAX.0.7A	> 0.9	353*253*5mm	5.07Kg	0.14m ²	415*70*341mm	Electric shock protection class: I External light protection class: IP65 Rated voltage: 220-240V~ 50/60Hz Mounting height:<3M Universal for operating position

II .Sikkerhets instruksjoner

1. For montering og vedlikehold skal strømmen slås av eller kabel trekkes ut.
 2. Lampen skal tilsluttes jordet uttak.
 3. Tilkoblings kabel er VDE-sertifisert H05RN 3x1.0mm² eller H07RN-F 3x1.0mm² vannsikker kabel.
 4. Knust glass skal erstattes omgående.
 5. Lampen kan monteres på alle overflater på vegg eller tak.
 6. Lampen bør monteres utenfor rekkevidde av barn
1. Tilkobling strøm. (se Fig.1)
 2. Fjern lokket på koblingsboks. (se Fig.2)
 3. Åpne strekkavlaster. (se Fig.3)
 4. Kabel trekkes gjennom hullet i koblingsboksen. Koble til hovedkabel mrk N og L . Fest strekkavlaster igjen . (se Fig.4)
 5. Steng koblingsboksen bakdeksel igjen. (se Fig.5)
 6. Løsne festebraketten fra lampen for feste på vegg-(se Fig.6)
 7. Drill hull for feste av braketten. Fest braketten med skruer (se Fig.7)
 8. Fest lampen til braketten igjen. (se Fig.8).
 9. Koble til strømkilden for bruk (se Fig.9)

IV.Bruk

1. Lampen er tilpasset bruk på vegg eller på stativ. Plasseringen skal være under 3m (se Fig.10)
2. Lampen kan tiltes ned 90° og popover 45°. (se Fig.10) .

Advarsel: Lyskilden kan ikke skiftes- Hvis lampen slutter å virke skal den erstattes



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment

Imported by by IBG AS, Norway

Telefon: +47 23 24 48 00. E-post: firmapost@ibg.no. Nettside: www.ibg.no

