

Bruksanvisning 3223 Arbeidslampe

Vær snill å les bruksanvisning nøye for din egen sikkerhet. Ta vare på denne for fremtidig referanse

I . Main construction Data

Type:	Rated Power	Supply Current	Power factor	protective shield	Weight	Maximum projected area	Dimensions	Remark:
L3323H	2x30W	2 x Max. 0.136A	> 0.9	113.7*101.7*3.2mm	2.3Kg	0.13m ²	427*194*304 mm	Electric shock protection class: I External light protection class: IP65 Lamp socket size: LED Rated voltage: 220-250V~ 50/60Hz

II. Sikkerhet

- 1.Ved service eller reparasjon skal ledning være frakoblet.
Tilslutningskabel må være VDE-certified H07RN-F 3 x 1.00 mm ² vanntett kabel
- 2.Hvis tilslutningskabel er skadet.må den skiftes av kvalifisert person eller elektriker.
3. Lampe som skades eller ikke fungerer skal erstattes med ny.

III. Bruksanvisning

1. Ta ut lampen av forpakning og ta lampe hodene ut til siden(se fig.1)
2. Still lampe hodene I den retningen som du trenger lys. (Se fig 2)
3. Lampen er konstruert for plassering på gulv, stabilt underlag eller på stativ(Se fig 3)
4. Lampens hoder kan snues itil 135 grader I klokkeretningen og 180 grader i motsatt retning, Etter justering av av lampehodene kan lampen skrues på ved hjelp av brytere.

Produsent;

Cixi Zhongfa Lamps Co., Ltd.
No, 188, 2nd Xingci Road,
Economic Development Zone,
Cixi City, Ningbo 315336 P. R. China

Imported by by IBG AS, Norway
Telefon: +4723 24 48 00. E-post: firmapost@ibg.no. Nettside: www.ibg.no



